

Как правильно использовать клейкую ленту на подложке Profitex[®]

Данный материал призван помочь Вам не только обнаружить клейкую ленту, входящую в комплект поставки подложки Profitex[®], но и использовать ее правильно.

Разрабатывая нашу продукцию, мы постарались предусмотреть все для того, чтобы укладка подложки Profitex[®] происходила легко и просто. Тем не менее, для укладки подложки Вам могут потребоваться дополнительные принадлежности:

- Рулетка или линейка, длиной не менее 1 метра;
- Ножницы или строительный нож.

Используя данную инструкцию, Вы легко найдете клейкую ленту и сможете приступить к укладке материала:




Шаг 1

Клейкая лента размещена по всей длине рулона, на белой стороне, на расстоянии примерно 7-10 см от края рулона. Внешний вид ленты может немного отличаться от ленты, приведенной на изображении слева, но в любом случае, она выполнена в традиционных цветах.



Шаг 2

На изображении слева края клейкой ленты обозначены стрелками. Ширина ленты составляет около 10 сантиметров.

**Шаг 3**

Отделите клейкую ленту от основания (белой стороны рулона). Можно сделать это руками, или при помощи ножниц / строительного ножа.

Будьте осторожны, чтобы не пораниться и/или не повредить основание подложки.

**Шаг 4**

Отделите от основания подложки необходимое количество клейкой ленты и отрежьте ее ножницами/ножом.

Для удобства дальнейшей работы с клейкой лентой, мы не рекомендуем отрезать более 1-1,5 метра за один раз.

**Шаг 5**

Соедините стыкующиеся края подложки и аккуратно уложите сверху клейкую ленту, пригладив ее руками после укладки.

Клейкая лента – многоразовая, поэтому, если не получилось приклеить ее ровно с первого раза, можно повторить процедуру.

Вот и все!

Используя данную инструкцию, Вы сможете легко, быстро и правильно настелить подложку и приступить к укладке напольного покрытия.

Удачи!